

## Installasjon av 2tec2 på flis

### Generelt

2tec2 må installeres av en profesjonell gulvlegger. Gulvet må legges i et rom med inneklime som er likt under og etter installasjon. Hvis man ikke følger disse instruksjonene vil garantien være ugyldig. Se våre generelle leverings og betalingsvilkår.

### Lagring og inspeksjon

Flisene må lagres i deres originale emballasje og på den originale pallene, eller et flatt undergulv, i et rom med en temperatur på mellom 15°C og 30°C. Ikke plasser tunge objekter oppå boksene. Følg instruksjonen om maksimum stable-høyde på 12 bokser. Ikke stable pallene oppå hverandre. Boksene må alltid stables pent. Produkter med synlige feil kan ikke reklameres på hvis det er installert eller kuttet. Defekter må rapporteres på forhånd i henhold til våre generelle leverings og betalingsvilkår.

### Forberedelse av undergulv og avretting

Undergulvet må være fast, fri for sprekker, permanent tørt og fri for urenheter som smuss, støv, olje og fett. Eldre gulvdekker og limrester må fjernes forsiktig, skadde deler eller hulrom i undergulvet må utbedres før installasjon av 2tec2. Undergulvet må behandles med en primer og avrettingsmasse. Bruk produkter som er kompatible fra en produsent og følg instruksjonene nøye. Disse vil variere avhengig av type undergulv (betong, anhydritt, tre, etc.) Den avrettede overflaten må være tørr, slipt og fri for støv før man limer gulvet ned.

### Installasjon

#### 1. Akklimatisering

Flisene må legges i rommet 48 timer før installasjon. Temperaturen i gulvet må være minst 15°C og rommets temperatur må være på mellom 18°C og 25°C. Den relative fuktigheten må være mellom 55% og 75%.

#### 2. Påfør lim

Type lim avhenger av flisenes bakside. Hvis man benytter feil lim vil garantien være ugyldig.

Comfort Backing: UZIN U2100, Thomsit K145, Mapei Ultrabond Eco Fix, Mapei Ultrabond Eco 810, Mapei Ultrabond Eco 811, F Ball Styccobond F41, Collak WA-25

PVC Backing: UZIN U1000, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT, F Ball Styccobond F41. Kun fliser med en PVC bakside kan limes utendørs. Dette bør gjøres med et 2-komponent epoxy lim av typen UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20 eller Mapei Ultrabond G2.

For installasjon i trapper bør 2tec2-fliser limes ved hjelp av et kontakt-lim som f.eks. UZIN WK 222 eller Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Profiler til trappenesene anbefales.

#### 3. Installasjon

Type produkt avgjør leggemønster. Mulige leggemønstre er Chequerboard, Brick og Ashlar. På baksiden av flisene kan man se en pil, som indikerer leggeretningen og en bokstav (A, B, C, D). Anbefalt leggemønster kan sees på hver boks. Bruk en press-rulle over skjøtene. Jobb gjennom pallene i synkende rekkefølge, f.eks. fra 1316166 til 1316161. Boksene må åpnes i stigende rekkefølge, fra 1 til 100. Bruk alltid bokser med samme batch nummer i samme rom. Under installasjon kan det hende fiberglass blir synlig. Disse fibre er skjøre og kan enkelt fjernes med en lett fuktig klut, ideelt før flisene limes til undergulvet. Fibrene kan også fjernes etter installasjon og at limet har tørket med en lett fuktig klut eller børste.

#### 4. Beskytt det nye gulvet

Gulvet bør beskyttes med en folie eller papp, med en gang etter at installasjonen er ferdig for å forhindre skade fra arbeid som utføres etter at gulvet er lagt. Ikke noe arbeid skal utføres av andre bedrifter mellom installasjonen og overleveringen av gulvet. Det er anbefalt å organisere en delvis levering / aksept av gulvet per sone, for større prosjekter i konsultasjon med klient og / eller arkitekt.