

Installasjon av 2tec2 på rull

Generelt

2tec2 må installeres av en profesjonell gulvlegger. Gulvet må legges i et rom med inneklime som er likt under og etter installasjon. Hvis man ikke følger disse instruksjonene vil garantien være ugyldig. Se våre generelle leverings og betalingsvilkår.

Lagring og inspeksjon

Plasser rullene på et rett gulv i et rom med en temperatur mellom 18°C og 30°C. Ikke passer tunge objekter oppå rullene da dette kan skade dem. Defekter må rapporteres på forhånd i samsvar med våre generelle leverings og betalingsvilkår. Synlige defekter er ikke reklamasjonsgrunnlag dersom gulvet er installert eller kuttet.

Forberedelse av undergulv og avretting

Undergulvet må være fast, fri for sprekker, permanent tørt og fri for urenheter som smuss, støv, olje og fett. Eldre gulvdekker og limrester må fjernes forsiktig, skadde deler eller hulrom i undergulvet må utbedres før installasjon av 2tec2. Undergulvet må behandles med en primer og avrettingsmasse. Bruk produkter som er kompatible fra en produsent og følg instruksjonene nøye. Disse vil variere avhengig av type undergulv (betong, anhydritt, tre, etc.) Den avrettede overflaten må være tørr, slipt og fri for støv før man limer gulvet ned.

Installasjon

1. Akklimatisering

Rullene må legges i rommet 24 timer før installasjon. Temperaturen i gulvet må være minst 15°C og rommets temperatur må være på mellom 18°C og 25°C. Den relative fuktigheten må være mellom 55% og 75%. Legg rullene ut med økende nummer, dette er indikert på hver enkelt rull. Plasser rullene i samme retning ved siden av hverandre, med mindre andre instruksjoner er gitt for rullene, se pilene på baksiden av rullene.

2. Kutting

Kuttingen av rullene må alltid gjøres før man påfører lim. Rullene må overlappe og sømmen må gjennomføres med et dobbelt kutt. Ruller med fiskebensmønster må overlappes og posisjoneres i samsvar med mønsteret, før man kutter. Et perfekt dobbeltkutt av rullene med Comfort Backing (2 x 5 mm) kan gjøres med Railcut fra Wolff eller tilsvarende knivblad med krok. Når man kutter rullene kan fiberglass bli synlig. Fibrene er skjøre og kan enkelt fjernes ved å gni med en våt klut, helst før man legger rullene i limet. Fibrene kan også fjernes etter installasjon og tørking, ved å benytte en fuktig klut eller børste.

3. Påfør lim

Fold tilbake de to tilstøtende banene med halvparten av bredden. Påfør lim mellom de to banene. Respekter alltid instruksjonene fra produsenten av limet. Bruk press-rulle over skjøtene.

For interiør: Comfort Backing: UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 560, FBall Styccobond F48 plus, Bostik Power Elastic. PVC Backing: UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Mapei Ultrabond Eco 360, Mapei Ultrabond Eco 560, Thomsit K 188E, Bostik Power Elastic, FBall Styccobond F48 plus. Bruk alltid en sparkel TBKA2 før man påfører limet.

For eksteriør: PVC Backing: UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21.

Fold så banene tilbake og legg dem i det våte limet. Fjern luftbobler under banene ved å gni med en kork planke i retningen av skjøten. For installasjon i trapp, lister eller andre vertikale overflater må 2tec2 rullene limes med et kontaktklim, UZIN WK 222, Mapei Ultrabond 575, Mapei Ultrabond Aqua-Contact. Bruk av profiler som trappeneser anbefales. Ikke tillatt trafikk over gulvet i løpet av de neste 24 timene.

4. Beskytt det nye gulvet

Gulvet bør beskyttes med en folie eller papp, med en gang etter at installasjonen er ferdig for å forhindre skade fra arbeid som utføres etter at gulvet er lagt. Ikke noe arbeid skal utføres av andre bedrifter mellom installasjonen og overleveringen av gulvet. Det er anbefalt å organisere en delvis levering / aksept av gulvet per sone, for større prosjekter i konsultasjon med klient og / eller arkitekt.